Digicel

GSM

ZTE

S218

Español

Manual de Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2012 ZTE Corporation.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citado, reproducir, traducir o utilizar en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones sobre los errores de impresión o actualizar las especificaciones de esta guía sin previo aviso.

Versión No.: R1.0

Tiempo de edición: 2012.10.12

Seguridad

- Para proteger tu teléfono de uso no autorizado, puedes utilizar las siguientes medidas:
  - Código de bloqueo PIN de la tarjeta SIM.
  - Código de bloqueo del teléfono.
  - Restricción de llamadas.

Precauciones de Seguridad

Esta sección incluye información importante acerca del uso adecuado y de la eficiente operación del aparato. Por favor lea esta información antes de utilizar su dispositivo.

Precauciones operacionales

- Por favor utilice su celular correctamente. Cuando realice o reciba una llamada tome el teléfono adecuadamente. Cuando este se encuentre transmitiendo asegúrese que el teléfono este a una distancia de al menos 2.5 centímetros del cuerpo.
- No toque la antena cuando el teléfono este en uso. Tocar la antena afecta la calidad de la llamada y puede causar que el teléfono opere a un nivel de potencia más alto de lo que necesita.
- Algunas personas pueden ser susceptibles a ataques epilépticos o desmayos cuando sean expuestas a luces intermitentes o cuando se encuentren viendo televisión o jugando videojuegos. Si la persona ha experimentado este tipo de desórdenes o si hay historial familiar por favor consulte con un doctor antes de jugar con los juegos que trae el teléfono o encender la linterna.
- Mantenga el teléfono alejado de los niños, estos pueden usarlo como juguete.

Precauciones Mientras se Maneja.

- Por favor ponga atención a la seguridad vial. Verifique las leyes y regulaciones del lugar para utilizar el teléfono en el área donde se maneja. Siempre obedezca la ley.
- Utilice siempre la función del manos libres cuando esté disponible
- Pare el vehículo y estaciónese para contestar o realizar una llamada si es necesario

Precauciones para Dispositivos Médicos y establecimientos diversos.

- Cuando se utilice el teléfono cerca de marcapasos, este debe de estar a más de 20 centímetros de distancia con el marcapasos cuando este sea encendido. No se debe de guardar el teléfono en el bolsillo de la camisa. Utilice el oído opuesto a la posición del marcapasos para minimizar cualquier interferencia posible. Apague el teléfono inmediatamente de ser necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con dispositivos de escucha. Si llega a haber interferencia por favor consulte al fabricante del dispositivo.
- Si utilice cualquier otro dispositivo medico por favor consulte al fabricante para determinar si este se encuentra adecuadamente sellado y blindado de cualquier radio frecuencia
- En los lugares que sea requerido, como en hospitales o establecimientos curativos, por favor tome nota y atención de las restricciones al uso de los teléfonos móviles. Apague el teléfono si es necesario.

Teléfono Móvil

- Por favor utilice únicamente los accesorios originales aprobados por el fabricante del dispositivo. Utilizar cualquier accesorio que no esté autorizado puede afectar el desempeño del teléfono o hasta puede dañarlo, puede causar daño físico al usuario o puede contravenir las regulaciones legales acerca de los terminales de telecomunicación.
- Apague su teléfono antes de limpiarlo. Utilice un paño seco anti estática para limpiarlo. No utilice un paño húmedo, mojado o cargado electrostáticamente. No utilice químicos o abrasivos para limpiar.
- El teléfono puede producir campos electromagnéticos, no lo coloque cerca de equipos magnéticos como computadoras y discos duros de computadora.
- No exponga su teléfono móvil a la luz solar directa ni lo almacene en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga su teléfono seco. Cualquier líquido puede dañar el teléfono.
- El teléfono no puede ser utilizado a una altitud mayor a 2,000 metros.
- No deje caer o golpee fuertemente el teléfono. El manejo rudo del teléfono puede quebrar o romper los componentes internos
- No conecte el teléfono con cualquier dispositivo que no sea compatible.
- No trate de desarmar el teléfono o la batería.
- No guarde el teléfono junto con inflamables u objetos explosivos.

- No cargué el teléfono sin tener batería puesta.
- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por teléfono si están protegidos. Por favor, use teléfono por lo menos 20 cm o tan lejos como sea posible del televisor, la radio y otros equipos de oficina automatizado con el fin de evitar la interferencia electromagnética.
- Teléfono operativo puede interferir con dispositivos médicos como marcapasos y escuchar ayudantes, u otros dispositivos médicos en el hospital. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de usar el teléfono.
- Ser conscientes de la limitación de uso cuando se utiliza el teléfono en lugares tales como almacenes o fábricas de aceite, químicos, donde hay gases explosivos o productos explosivos en trámite, ya que incluso si el teléfono está en estado de reposo, todavía transmite señales de radiofrecuencia (RF) energía. Por lo tanto, apague su teléfono si es necesario.
- No toque la antena durante una llamada. De lo contrario, afectará a la calidad de la llamada y la energía de la batería de residuos. La antena dañada causará ligera quemadura al tocar su piel.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono puede causar lesiones si se utiliza como un juguete.
- No coloque otras cosas en la terminal para evitar la superposición de radiador.
- Mantenga la antena libre de obstrucciones y la posición de la antena hacia arriba. Esto garantizará mejor calidad de la llamada.

Precauciones para Atmósferas Potencialmente Explosivas.

- Apague el teléfono antes de entrar en cualquier área con atmosferas potencialmente explosivas, como gasolineras, plantas químicas o bodegas de explosivos.
- No remueva, instale o cambie las baterías en esas áreas. La chispa en una atmósfera potencialmente explosiva puede causar una explosión, fuego o resultar en una lesión física o hasta la muerte.
- Para evitar la posible interferencia con operaciones de explosivos, apague su teléfono cerca de estas áreas, obedezca todas las instrucciones.

Precauciones para Dispositivos Electrónicos

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a la interferencia electromagnética enviada por el teléfono si estos no están blindados propiamente. Consulte con el fabricante de esos dispositivos antes de utilizar el teléfono de ser necesario.

Seguridad y uso General en Vehículos.

- Las bolsas de aire, freno, el sistema de control de velocidad y los sistemas de aceites no deberían de ser afectados por la transmisión inalámbrica. Si se encontraran problemas con lo arriba descrito, contacte con su proveedor de automóvil. No ponga su teléfono sobre la bolsa de aire o cerca de esta. Las bolsas de aire se inflan con una gran fuerza. Si un teléfono es puesto cerca de la bolsa de aire cuando esta se infle el teléfono puede ser catapultado fuertemente y este puede causar lesiones a los ocupantes del vehículo.
- Por favor apague su teléfono en las gasolineras y en cualquier lugar donde se prohíba el uso de un radio de dos vías.

Seguridad en los Aviones.

- Por favor apague su teléfono antes del despegue de un avión. Para proteger el sistema de comunicación de la aeronave está prohibido el uso de cualquier teléfono durante el vuelo. Las regulaciones de seguridad requieren que se tenga el permiso de los tripulantes de la nave para poder utilizar el teléfono únicamente cuando la aeronave se encuentre en el suelo.
- Si el teléfono tiene función de encendido automático, por favor verifique que ese no se encienda automáticamente cuando la aeronave este en el aire.

Uso De La Batería

- No haga corto circuito con la batería, esto puede producir que se sobrecaliente o que se produzca fuego.

- No desarme o rellene la batería. Esto puede causar la fuga del líquido, calentamiento, explosión o puede prenderse en fuego.
- Si no utiliza la batería por un periodo largo de tiempo almacénela en un lugar fresco y seco.
- La batería puede ser recargada cientos de veces, pero eventualmente se acabará. Cuando el tiempo de operación sea notablemente menor que el normal, es tiempo de reemplazar la batería por una nueva.
- Deje de usar el cargador y la batería cuando estos muestren evidencia de daño o envejecimiento.
- Regrese la batería vieja al proveedor para que este se deshaga de esta de acuerdo a las regulaciones ambientales. No la deseche en un basurero normal
- Utilice únicamente las baterías aprobadas por el fabricante. Utilizar cualquier batería que no está autorizada puede afectar el desempeño del teléfono o causar una explosión, etc. **Precaución:** Si la batería está dañada no la tire. Si comienza a derramar líquido y este entra en contacto con la piel, o los ojos, lave el líquido con agua limpia y consulte a un doctor.

Cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple la sección 15 de las normativas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la que cause un funcionamiento no deseado.
Precaución: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se ha probado y ha demostrado cumplir los límites de un dispositivo digital Clase B según lo dispuesto en la sección 15 de las normativas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada frente a las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala ni se usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente solucionar dichas interferencias, adoptando una o varias de las siguientes medidas:
— Reoriente o cambie de ubicación la antena receptora.
— Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
—Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Información de salud y seguridad

Energía de radiofrecuencia (RF)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio.
Este teléfono está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones o FCC del Gobierno de EE.UU.:

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida denominada tasa de absorción especifica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W / kg. * Las pruebas de SAR se han realizado siguiendo las posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC, con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel certificado de energía en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque los valores de SAR se determinan con el máximo nivel certificado de energía, el nivel real de SAR mientras el teléfono está en funcionamiento puede estar muy por debajo de dicho valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar con diversos niveles de energía, de forma que sólo se utilice la energía necesaria para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la energía necesaria.
Según se ha comunicado a la FCC, el valor más alto de SAR correspondiente a este modelo de teléfono tras probarse su uso en el oído es de 0.52 W / kg, mientras que al llevarse sobre el cuerpo de la forma descrita en esta guía de usuario, es de 1.45 W/kg. (Las medidas correspondientes al uso sobre el cuerpo son diferentes según el modelo de teléfono, en función de los accesorios disponibles y de los requisitos de la FCC).
Aunque pueda haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos en varias posiciones, todos cumplen los requisitos gubernamentales.
La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este modelo de teléfono, ya que todos los niveles de SAR remitidos y evaluados cumplen las directrices de exposición a RF de la FCC.

La información de SAR correspondiente a este modelo de teléfono se encuentra en los registros de la FCC y puede consultarse en la sección de visualización de concesiones de http://www.fcc.gov/oet/fccid con el siguiente
FCC ID: Q78-S218
En lo que respecta a su uso sobre el cuerpo, este teléfono se ha probado y cumple las directrices de exposición a RF de la FCC si se usa con un objeto que no contenga partes metálicas y se coloca a 1.5 cm del cuerpo como mínimo. El uso de otros accesorios puede impedir el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC. Si no utiliza ningún accesorio para llevar el teléfono sobre el cuerpo ni sostiene el celular en el oído, colóquelo como mínimo a 1.5 cm del cuerpo cuando esté encendido.

Limitación de Responsabilidad

ZTE no será responsable por cualquier perdida de ganancias indirecta, especial, incidental o a consecuencia de los daños resultantes de alguna desconexión de red en el uso de este producto, así sea que ZTE haya sido avisado o no o que haya sabido de la posibilidad de este tipo de daños. El usuario se debe referirse a las cláusulas de garantía para un mejor servicio e información.
Nota: Las fotos e iconos mostrados en este manual solo son dibujos de referencia para demostración. Si estos son inconsistentes con los del teléfono por favor tómelos como estándares. Si la inconsistencia existe en el manual debido a que la función se haya mejorado por favor refiérase a la información pública acerca de esto por parte de ZTE CORPORATION.

FUNCIONES DEL TECLADO

Funciones	Descripción
Tecla Izquierda	Realiza la función indicada en el lado izquierdo de la pantalla.
Tecla derecha	Realiza la función indicada en el lado derecho de la pantalla.
Tecla central	Presione para confirmar acciones y hacer selecciones.
4- Teclas de navegación	Estas teclas (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA Y DERECHA) permiten la navegación a través de las opciones del menú y accesando rápido a algunas funciones.
Tecla enviar	Pulse para marcar un número de teléfono o responder a una llamada o ver el historial de llamadas.
Tecla encendido y apagado	Pulse para salir del modo de reposo. Espera para encender / apagar el teléfono.
Teclas Alfa / numérico	Pulse para introducir caracteres 0-9, de a-z los alfabetos y símbolos.

Nota: En este manual "presionar" significa presionar y soltar la tecla inmediatamente, "mantener presionado" significa presionar y mantener presionado al menos por 2 segundos y luego soltar.

Bloqueo y desbloqueo del Teclado

En la pantalla de espera, presione la tecla de función izquierda y luego pulse la tecla * dentro de dos segundos para bloquear el teclado. El método de desbloqueo es el mismo.
El bloqueo del teclado se puede evitar el funcionamiento no intencionado en él.
Puede contestar una llamada entrante con la operación normal cuando el teclado está bloqueado.

Iconos de la barra de estado

Indicador	Que significa	Indicador	Que significa
	Intencidad de señal		Nuevo SMS
	Audífonos		Llamada perdida
	Silencio		Estado de la bateria
	General		Reunion
	Configuracion alarma		Teclado Bloqueado

Insertando la SIM CARD

La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) es un chip micro-que tiene su información personal, como nombres y números de teléfono. El teléfono no funcionará sin élla. Si ya tiene contactos en la tarjeta SIM, se pueden transferir en la mayoría de los casos.
Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado y el cargador está desconectado del teléfono.
2. Apague el teléfono y retire la tapa de la batería.
3. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra a continuación, deslícelo en el soporte de la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo.



Inserte SIM CARD

4. Inserte la tarjeta de memoria como se muestra en el siguiente diagrama. Asegúrese de que inserta la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.

Encendiendo su teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM de su dispositivo y la batería está cargada.
Mantenga presionada la tecla de encendido / apagado para encender / apagar el teléfono.

Encendido de la linterna. Encendido / apagado

En la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla 0 se puede encender o apagar la antorcha. **Ir a Menú> Organizador> Linterna** También puede activar o desactivar la linterna.

Entrada de texto

- Cambiar el modo de entrada: Pulse la tecla # para cambiar el modo de entrada.
- Las letras de entrada: pulse A ~ Z para introducir los caracteres deseados. No funciona en modo numérico.
- Los dígitos de entrada: En el modo numérico, pulse la tecla numérica una vez para introducir un dígito.
- Símbolo de entrada: Pulse la tecla * para seleccionar el símbolo deseado (símbolos comunes) pulsando las teclas de navegación y presione la tecla suave izquierda o la tecla central para confirmar.
- Espacio de entrada: Pulse la tecla 0 para el espacio de entrada. No funciona en modo numérico.
- Borrar carácter: Pulse la tecla programable derecha para borrar un carácter. Mantenga presionada la tecla programable derecha para borrar todos los caracteres y borrar la pantalla.
- Mueve el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha: Entre el texto, presione la tecla de navegación Izquierda / Derecha para mover el cursor hacia la izquierda o la derecha.

Enviar y recibir mensajes

Usted puede utilizar su teléfono móvil para enviar y recibir mensajes.

- **Enviar un mensaje**

1. **Ir a Menú> Mensajes> Escribir mensaje> SMS / MMS.**
2. Escriba su mensaje. Para obtener más información sobre el método de entrada, consulte "Entrada de texto" sección. Al escribir un SMS, pulse Opciones> Enviar a, y editar el destinatario. Cuando se escribe un MMS, puede editar los campos Para, CC, CCO, Asunto y contenido. En materia de contenido, puede seleccionar Opciones y luego seleccione para agregar una imagen, un sonido, un marcador, el adjunto y así sucesivamente.
3. Cuando termine de escribir un mensaje SMS / MMS, seleccione Opciones para enviar o guardar el mensaje.

- **Recibir un mensaje**

Al recibir un mensaje, el teléfono móvil se le avise con un tono de llamada, mensaje o un icono de mensaje nuevo.

1. Pulse Ver para entrar en la bandeja de entrada directamente y luego presione la tecla central para abrir el mensaje.
2. Use las teclas de arriba / abajo para ver el mensaje.
3. Mientras el mensaje está abierto, utilice Opciones para responder, borrar o reenviar el mensaje. También puede devolver la llamada al remitente.

Perfiles de usuarios

Vaya a Menú> Ajustes> Ajustes de perfiles de usuario. Usted puede seleccionar Opciones> Activar / Personalizar para activar / editar un perfil.

la contraseña del teléfono en algunas de las interfaces de configuración de seguridad. La contraseña por defecto es 1122. También puede cambiar la contraseña en configuración.

Organizador

Ir al menu > organizador

- **Calendario**

Organizador > Calendario. Introduzca el Calendario, el calendario del mes actual se mostrará en la pantalla y la fecha actual se caracteriza por un cuadro de fondo en un color especial.

- **alarma**

Organizador > Alarma. Puede ver y editar los ajustes de reloj despertador. También puede activar o desactivar las alarmas, o establecer las características correspondientes de la alarma de acuerdo a las instrucciones.

Cómo jugar a juegos

Ir a Menú> Multimedia> Fun & Games> Juegos.
Su teléfono móvil tiene juegos clásicos. Seleccione un juego y ponerlo en marcha, se puede ver en Ayuda para ver las reglas del juego.

Cómo tomar una foto

Ir a Menú> Multimedia> Cámara.

- Para tomar una foto: dirija la cámara hacia el objetivo y luego oprima la tecla para hacer la foto.
- Configuración de cámara: presione la tecla de función izquierda para configurar la cámara.

BATERIA

La batería de iones de Litio del teléfono puede ser utilizada inmediatamente después de ser desempacada.

Instalación de la batería

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado y retire la tapa de la batería.
2. Inserte la batería alineando los contactos de metal con los contactos de la ranura de la batería. Y luego empuje hacia abajo la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar.

Para quitar la batería, tire hacia arriba y retirar del teléfono móvil.

3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y cierre suavemente hasta que oiga un clic.



Retire la tapa de la batería



Presione la batería



Retire la tapa de la batería



Tire hacia arriba de la batería desde aquí



Inserte tarjeta de memoria

5. Fijar la tapa de la batería hasta que oiga el sonido de clic.

Nota: Se puede utilizar la tarjeta de memoria para expandir el almacenamiento del teléfono. Puede guardar o copiar archivos, como música y así sucesivamente.
No retire la tarjeta o apague el teléfono durante la transmisión o almacenamiento de datos, que pueden causar la pérdida de datos o daños en el teléfono o en la tarjeta.

Carga de la batería

Su teléfono es potenciado por una batería recargable. Para obtener un rendimiento máximo de la batería, se recomienda que primero se agote la energía de la batería y recargarla completamente.
Rendimiento óptimo de una batería nueva únicamente se obtiene después de tres ciclos de carga y descarga.

1. Conecte el adaptador de viaje a la izquierda de su teléfono móvil, como se muestra en el diagrama.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de viaje a la toma de corriente.

Cuando la batería está completamente cargada, desconecte el cargador.

Añadir contactos a la libreta de teléfonos

Hay algunos números a los que puede llamar una y otra vez, así que tiene sentido añadir estos números en la agenda telefónica. A continuación, puede acceder a estos números de manera rápida y sencilla.

1. **Vaya a Menú> Contactos> Agregar nuevo contacto.**
2. Seleccione esta opción para guardar el número en la tarjeta SIM o el teléfono.
3. Edite la información y guardarla.
   - También puede guardar un número justo después de que usted ha hecho o recibido una llamada telefónica o un mensaje de texto de alguien que todavía no está en su lista de teléfonos.
   - Para eliminar a alguien de tu lista de teléfonos, seleccione primero el nombre y luego seleccione Opciones> Eliminar.

Cómo Realizar y Recibir Llamadas

La forma más fácil de realizar una llamada es ingresar el número y presionar la tecla de Llamada. Tambien se puede realizar una llamada desde la lista de contactos.
Para llamar a alguien:**Ir a Menu>Contactos>Contactos**.
Utilice las teclas de navegacion para encontrar el nombre de la persona que se desea llamar. También se puede ingresar la primer letra del nombre de la persona que se desea. Después de encontrar a la persona deseada, presione la tecla Llamada.

- Para recibir una llamada, pulse la tecla Menú.
- Para finalizar una llamada, pulse la tecla de encendido / apagado.
- Para rechazar una llamada, pulse la tecla de encendido / apagado.

Asegúrese de que usted se encuentra en una zona con suficiente cobertura para realizar llamadas. La fuerza de la señal de la red se indica en la barra de estado de la pantalla.

Centro de llamadas

Ir a Menú> centro de llamada.

- **Historial de llamadas**

Llamadas realizadas, Llamadas recibidas y Llamadas perdidas se guardan en el historial de llamadas. Si los registros están llenos, los primeros registros guardados se borrarán.
Además, puede eliminar los registros de llamadas y ver los cronómetros de llamadas del historial de llamadas.

- **Configuración de llamada**

Se puede establecer la llamada en espera, desvío de llamadas y bloqueo de llamadas, etc.

Cómo configurar el teléfono

Usted puede ajustar varios parámetros de su teléfono. **Ir a Menu> Ajustes.**

- Ajustes de teléfono: hora y fecha y Calendario de encendido / apagado, seleccionar el idioma, conjunto pref. método de entrada, el modo de visualización y de vuelo, etc
- Configuración de red: Establecer para seleccionar de forma automática o manualmente la red
- Seguridad: la configuración de las características de seguridad para protegerlo de uso no autorizado de su teléfono y tarjeta SIM.
- Conectividad: Se pueden añadir y ver los datos de la cuenta.
- Restaurar configuración de fábrica: Introduzca la contraseña del teléfono para restaurar los ajustes de fábrica. Parte de la información personal que podría perderse si se utiliza esta función, así que ten cuidado.

Cómo reproducir música

Ir a Menú> Reproductor Multimedia> Audio. Puede reproducir el audio en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Cómo usar la radio FM

Ir a Menú> Multimedia> Radio FM.
Con la radio, puede buscar emisoras de radio, escucharlos y guardarlos en su dispositivo. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la emisora de radio en esa área en particular. En la interfaz de radio FM, puede pulsar el * / # para ajustar el volumen, pulse las teclas de izquierda / derecha para ajustar la frecuencia, y oprima la tecla central para hacer una pausa. Seleccione Opciones para acceder al submenú.

Gestor de archivos

Ir a Menú> Gestor de archivos. Usted puede comprobar todas las carpetas en el teléfono o la tarjeta de memoria, crear nuevos o cambiar el nombre, borrar las carpetas, etc
Nota: Cuando se selecciona Formato, los datos se perderán, así que por favor tenga cuidado con esta función.

Servicios

Ir a Menú> Servicios. En Servicios se puede utilizar STK.

- STK

Tarjeta SIM Toolkit (STK) servicios de valor agregado son servicios proporcionados por su proveedor de red.
Su teléfono móvil es compatible con STK servicio, pero si la tarjeta SIM y el proveedor de red no son compatibles con el servicio, estas funciones no se pueden utilizar.